

UA

Покласти чохол на прасувальну дошку, витягнути на кілька сантиметрів кінці шнура з канта.

Потягнути обидва кінці шнура вниз, так щоб чохол обхопив вигин прасувальної дошки.

Затягнути шнури так, щоб чохол прилягав по краях прасувальної дошки і зафіксувати.

Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3



Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R

