

UA

Не регулювати висоту дошки, коли праска знаходиться на ній. Це може призвести до раптового складання дошки та падіння праски.

Використовуйте тільки в сухих місцях. Пристрій повинен працювати тільки при установці в робоче положення на рівній поверхні.

Пристрій не призначений для використання дітьми.

Під час прасування не залишайте праску на чохлі. Не торкайтеся до гарячих областей дошки.

Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну людям і тваринам, і матеріальний збиток, нанесені в результаті невірної або неправильної використання пристрою.

Щоб розкласти прасувальну дошку, необхідно, утримуючи дошку однією рукою, іншою взятися за рухому зафіксувати її в гачку, який знаходиться знизу стільниці. Ви можете вибрати одну з трьох можливих позицій висоти стільниці, скорегувавши її в залежності від індивідуальних потреб. Будьте уважні під час фіксації ніжки в гачку, аби не прищемити пальці. Складання дошки проводиться в зворотному порядку, тобто спочатку потрібно зняти блокування ніжки з гачка, а потім скласти дошку.

