

## HU

A huzatot helyezze a vasalódeszkára, a zsinórvégeket néhány centiméterre húzza ki a szegőpántból!

A két zsinórvéget úgy húzza lefelé, hogy a huzat körülfogja a vasalódeszka ívét!

A zsinórokat húzza feszesre, amíg a huzat szorosan rá nem simul a vasalódeszka széleire.

**Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3**



**Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R**

