

CN

当铁在次衣板上时, **不要**调整泥衣板的高度。铁也许会掉落, **并且**会自行折莹。

此设备应只适用于和干燥的地方, 并且其工作位置必须为平垢的水衬表面。

此设备儿童不宜使用。

溪衣服时不能离开铁的封皮, **且不要**触摸执板表面。

任何由于操作不当而引起的危害任何人和动物的财产破坏,生产商概不负责。

展基家术的时优人用只手,抓位移动的腿与黄他的手把它清到 下面的生的栅名

贝| 个高度可根据不同的需要来调节。但当把钩子放到支架里的时候请小心 **不要**把手指

夹到。把溪衣概折亚回来 的时候使用倒序: **先把可移动的支架拔掉, 再折着起来。**

