

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

Dieses Produkt ist zum Aufhängen von Wäsche bestimmt

1. Das Produkt darf ausschließlich für den angegebenen Zweck verwendet werden
2. Draußen und drinnen einsetzbar
3. Maximale Traglast 15 kg
4. Ist für alle Größen und Arten von Wäsche geeignet

### ***Anwendung***

5. Vor jeder Benutzung muss der Wäschetrockner auf Beschädigungen überprüft werden
6. Ein beschädigter Wäschetrockner darf nicht mehr benutzt werden
7. Die Beine ausklappen
8. Den Wäscheständer auf ebenen und tragfähigen Untergrund aufstellen
9. Die Flügel aufklappen
10. Schutzvorrichtung am Gelenk schützt vor versehentlichem Zusammenklappen
11. Das Produkt in einem trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
12. Wäschetrockner nicht als sonstige Ablage oder Abstellmöglichkeit verwenden