

FR

Poser la housse sur la table à repasser et tirer les extrémités des cordelettes de quelques centimètres du ruban d'arrêt.

Tirer les deux extrémités des cordelettes vers le bas de manière à ce que la housse épouse la rondeur de la table à repasser.

Tendre les cordelettes jusqu'à ce que la housse moule étroitement les bords de la table.

Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3



Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R

