

## GEO

არ დაარეგულიროთ საუთაო მაგიდის სიმაღლე როდესაც უთო დევს მასზე. ამან შეიძლება გამოიწვიოს საუთაო მაგიდის მოულოდნელი დაკეცვა და უთოს გადმოვარდნა სადგამიდან.

გამოიყენეთ საუთაო მაგიდა მხოლოდ მშრალ ადგილებში. საუთაო მაგიდა უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ სამუშაო მდგომარეობაში როდესაც ის განთავსებულია სწორ ზედაპირზე.

საუთაო მაგიდის გამოყენება ბავშვების მიერ არაა დაშვებული.

საუთაო მაგიდის ექსპლუატაციისას არ დადოთ უთო საუთაო მაგიდის ქსოვილიან ზედაპირზე. ნუ შეეხებით დაფის ცხელ ადგილებს.

მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას მატერიალურ ზარალზე, რომელიც შეიძლება მიადგეს ადამიანებს ან ცხოველებს გამოწვეულს საუთაო მაგიდის არასწორი გამოყენების შედეგად.

იმისათვის რომ გაშალოთ საუთაო მაგიდა საჭიროა დაიჭიროთ მაგიდის ზედაპირი ორივე ხელით და დააწვეთ ბერკეტს განთავსებულს მაგიდის ქვევით. ამავდროულად მაგიდის საყრდენი ფეხები უნდა განთავსდეს იატაკის სწორ ზედაპირზე. სამუშაო ზედაპირის სიმაღლე რეგულირდება რამოდენიმე პოზიციაში თქვენი შეხედულებისამებრ. მაგიდა იკეცება უკუ თანმიმდევრობით.

