

HR

Ne smije se podešavati visinu daske dok se na njoj nalazi glacalo. Ovo je opasno i može se završiti nehotičnim sklapanjem daske. Uređaj se koristi samo na suhim mjestima. Uređaj treba koristiti samo nakon podešavanja radnog položaja, na ravnoj površini.

Uređaj nije namijenjen za djecu.

Tokom peglanja, nemojte ostavljati glacalo na navlaci. Ne dirati zagrijane površine.

Proizvođac ne odgovara za štete nastale na trećim licima ili životinjama te oštecenja stvari uslijed nepravilnog korišćenja uređaja.

Da biste rasklopili dasku za glačanje, držite gornji dio objema rukama i pritisnite polugu dok su noge daske na ravnoj površini. Gornji dio daske može se postaviti na nekoliko različitih veličina prema potrebi korisnika. Dasku sklopite obrnutim redoslijedom.

