

Gelieve de volgende uitleg zeer zorgvuldig te lezen en bij te houden voor/bij toekomstig gebruik van het product.

Dit product is ontwikkeld en geproduceerd om (natte) kledij op natuurlijke wijze te laten drogen/op te hangen.

1. Dit product mag alleen gebruikt waarvoor het werd ontworpen en zoals beschreven staat in deze gebruiksaanwijzing.
2. Het product kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
3. Maximaal op te hangen gewicht is 15 kg.
4. Het product kan gebruikt worden voor alle afmetingen van te drogen kledij, lakens, handdoeken, ... textiel.

Gebruik

5. Controleer het droogrek op schade voor ieder gebruik.
6. Gebruik geen beschadigd droogrek.
7. Open de benen/het onderstel van het droogrek
8. Plaats het droogrek niet op een verhoogde plaats en wel op een stabiele ondergrond.
9. Open de vleugels van het droogrek.
10. Het kinder-veiligheids slot aan de knik-verbindingen beschermt tegen het eventueel plots samenklappen van het droogrek. Ten alle tijde, kinderen weghouden van het droogrek en deze beschermende knik-verbindingen. Het droogrek is geen speelgoed.

11. Plaats na gebruik het droogrek op een droge plaats, weg van direct zonlicht.
12. Gebruik het droogrek niet als opbergrek en/of stockage rek. Plaats geen (zware) goederen op het rek die niets met de functie van het droogrek te maken hebben.