

RO

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza masa de călcat și să acordați atenție tuturor avertizărilor și informațiilor referitoare la utilizarea în condiții de siguranță a acesteia. Vă rugăm să păstrați această pagină cu informații pentru referințe ulterioare.

Instrucțiuni de utilizare:

- Pentru a deplia masa de călcat, așezați-o în plan vertical și apăsați ușor pe mânerul de reglare. În momentul în care picioarele mesei de călcat sunt fixate pe podea, reglați înălțimea dorită.
- Puteți să reglați cu ușurință înălțimea mesei de călcat prin apăsarea mânerului de reglare și ridicarea sau coborârea simultană a mesei de călcat.
- Pentru a plia masa de călcat, apăsați din nou pe mânerul de reglare. Picioarele mesei se vor plia sub blatul mesei de călcat.

Avertizări:

- Această masă de călcat este destinată numai pentru uz casnic.
- Nu permiteți copiilor să stea în preajma mesei de călcat sau a cablului electric al acesteia.
- Nu lăsați masa de călcat nesupravegheată în timp ce utilizați fierul de călcat.
- Greutatea maximă suportată de masa de călcat este de 20 kg.
- Masa de călcat trebuie așezată pe o suprafață plată și stabilă și se va utiliza numai în poziție orizontală.
- Nu deplasați masa de călcat în timp ce utilizați fierul de călcat.
- După reglarea înălțimii, verificați ca mânerul de reglare să fie în poziție de blocare.

Depozitare:

- Depozitați masa de călcat într-un loc ferit de umezeală.
- Protejați masa de călcat de acțiunea directă a razelor solare.

Producătorul sau importatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru deteriorările cauzate de utilizarea incorectă sau neconformă cu instrucțiunile de utilizare a mesei de călcat.

