

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și să le păstrați pentru referințe ulterioare.

Acest produs este destinat numai pentru uscarea rufelor.

1. Produsul poate fi utilizat numai în scopul precizat în aceste instrucțiuni.
2. Produsul poate fi utilizat atât în interiorul locuinței, cât și în exteriorul acesteia.
3. Greutatea maximă suportată este de 15 kg.
4. Produsul poate fi utilizat pentru uscarea rufelor de diverse dimensiuni și din diverse tipuri de țesături.

Instrucțiuni de utilizare

5. Înainte de utilizarea zilnică a uscătorului, verificați ca acesta să nu fie deteriorat.
6. Nu utilizați uscătorul dacă prezintă semne de deteriorare.
7. Depliați picioarele uscătorului.
8. Așezați uscătorul pe o suprafață stabilă și fără denivelări.
9. Depliați aripile uscătorului.
10. Fixați inelul de siguranță la nivelul articulației metalice, pentru a preveni pliarea accidentală a uscătorului.
11. Depozitați uscătorul într-o locație ferită de umezeală și de acțiunea directă a soarelui.
12. Nu utilizați uscătorul pentru depozitarea altor obiecte.