

Pročitajte pažljivo ovo uputstvo za upotrebu i čuvajte ga za buduće upotrebe.

Ovaj proizvod je namenjen sušenju veša.

1. Proizvod se može upotrebiti samo u svrhu koja je navedena u ovom uputstvu za upotrebu.
2. Proizvod se može upotrebljavati u zatvorenom i otvorenom prostoru.
3. Maksimalno opterećenje je 15 kg.
4. Proizvod je pogodan za sve veličine tkanina.

### **Upotreba**

5. Pre upotrebe proverite da li postoje oštećenja na proizvodu.
6. Ne koristite oštećen proizvod.
7. Rasklopite nogice sušilice.
8. Postavite sušilicu na ravnu i stabilnu površinu.
9. Raširite krila sušilice.
10. "Child lock" sigurnosno zaključavanje na spojevima štiti od iznenadnog rušenja sušilice.
11. Proizvod čuvajte na suvom mestu i ne izlažite ga direktnoj sunčevoj svetlosti.
12. Ne koristite ovaj proizvod za odlaganje stvari.