

Molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu pre prvog korišćenja, kao i da posebnu pažnju obratite na sve korake upotrebe i upozorenja kako biste osigurali sopstvenu bezbednost i zdravlje. Molimo vas da sačuvate ovo uputstvo.

Uputstvo za korišćenje:

- Da biste otvorili dasku za peglanje, postavite je vertikalno i pažljivo pritiskajući ručicu za podešavanje nivoa, pustite da se noge spuste na pod, dovodeći dasku za peglanje u horizontalni položaj.
- Lako možete podesiti željenu visinu daske za peglanje pritiskom na podešavajuću ručicu i istovremeno dižeći ili spuštajući dasku.
- Da biste sklopili dasku za peglanje pritisnite ručicu za podešavanje nivoa puštajući da se zadnje noge podignu dovodeći dasku u vertikalni položaj.

Upozorenje:

- Daska za peglanje je namenjena samo za privatnu upotrebu u domaćinstvu.
- Držite decu podalje od daske za peglanje i priključnog kabla.
- Nikada ne ostavljajte rasklopljenu dasku za peglanje bez nadzora.
- Nikada nemojte prekoračiti maksimalnu dozvoljenu težinu od 20 kg.
- Dasku za peglanje postavite na ravnu površinu i koristite je isključivo u horizontalnom položaju.
- Nemojte premeštati dasku za peglanje tokom peglanja.
- Proverite da li je visina daske za peglanje koju ste podesili u zaključanom položaju.

Odlaganje:

- Dasku za peglanje držite na suvom mestu.
- Nemojte izlagati dasku za peglanje direktnoj sunčevoj svetlosti.

Proizvođač, kao ni Uvoznik ne snose nikakvu odgovornost za štetu nastalu usled nepravilne upotrebe ili usled upotrebe u svrhe za koje nije namenjena.

