


TR

Örtüyü ütü tahtasının üzerine yerleştirin, kurdele uçlarını kavrama bandından birkaç santimetre dışarı çekin.

Her iki kurdele ucunu, örtü, ütü tahtasının yuvarlak kısmını kavrayıncaya aşağıya doğru çekin.

Kurdeleleri, örtü, ütü tahtasının kenarlarını iyice kavrayıncaya kadar çekerek gerin.

Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3



Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R

