

Уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для довідок.

Цей продукт призначений для розвішування білизни

1. Продукт може використовуватися тільки для зазначеної мети
2. Продукт може використовуватися на відкритому повітрі та в приміщенні
3. Максимальне навантаження складає 15 кг
4. Може використовуватися для білизни будь-якого типу і розміру

Використання

5. Перевіряйте сушарку перед кожним використанням на наявність пошкоджень
6. Не можна використовувати пошкоджену сушарку
7. Розкладіть сушарку
8. Поставте сушарку на рівну і стійку поверхню
9. Розкладіть крила
10. Блокуюче кільце на нозі запобігає ненавмисному складанню
11. Зберігайте сушарку в сухому місці, захищеному від попадання прямого сонячного світла
12. Не використовуйте сушарку для зберігання речей.