[NO] – BRUKSANVISNING FOR STRYKebrett

VIKTIG: Les denne bruksanvisningen nøye i sin helhet, og ta vare på den for senere bruk.

- ADVARSEL: Oppbevares utilgjengelig for barn.
- ADVARSEL: Ikke bruk strykebrettet dersom noen av delene er ødelagt, skadet eller mangler. Kontroller strykebrettet før hver bruk.
- Med forbehold om tekniske endringer. Alle mål er omtrentlige.
- Etter bruk anbefales det å oppbevare produktet på et tørt sted og beskytte det mot direkte sollys.
- Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler.

Ved bruk av elektriske/elektroniske komponenter:


i) Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med bruken.
j) Barn må ikke leke med strykebrettet/strykehjelpemiddelet.
k) Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
l) Trekk støpselet ut av stikkontakten dersom det oppstår en feil, dersom strykebrettet ikke skal brukes over lengre tid og/eller før rengjøring.
m) Hvis strømledningen til strykebrettet er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller en annen kvalifisert fagperson for å unngå fare.
n) La alt utstyr (f.eks. strykebrett, strykehjelpemiddel og strykejern) avkjøles helt før det settes bort.

Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av skjøteledning:

Ikke koble skjøteledninger sammen etter hverandre.

Ikke bruk skjøteledningen tildekket.

Stikkontakt: 250 V~, 16 A.



Производител/Výrobce/Hersteller/Manufacturer/Fabricante/Κατασκευαστής/Gyártó/Produttore/Producent/Producător/Výrobca:

Eurogold Industries LTD
Promyslova 1/154, UA-10025 Zhytomyr,
office@eurogold-industries.com,
www.eurogold-industries.com

Упълномощен представител/Autorizovaný zástupce/Bevollmächtigter Vertreter/Authorized representative/Representante autorizado/Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/Meghatalmazott képviselő/Rappresentante autorizzato/Przedstawiciel upoważniony/Reprezentant autorizat/Splnomocnený zástupca:


Eurogold Handels GmbH
Sekull 12, A-9212 Techelsberg,
mail:office@eurogold-industries.com

[NO] – BRUKSANVISNING FOR STRYKebrett


Ikke juster høyden på strykebrettet mens strykejernet står på det. Strykejernet kan falle ned, og strykebrettet kan plutselig klappe sammen av seg selv. Apparatet skal kun brukes på tørre steder.

Apparatet skal kun brukes når det er satt opp i arbeidsstilling på et flatt og jevnt underlag. Apparatet skal ikke brukes av barn. Ikke sett strykejernet på trekket til strykebrettet under stryking. Ikke berør den varme overflaten på strykebrettet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader, skader på dyr eller materielle skader som skyldes feilaktig eller uforsvarlig bruk av apparatet.

For å slå opp strykebrettet holder du den øvre delen av brettet med begge hender og trykker på håndtaket mens bena står på et jevnt underlag. Strykebrettet har flere høydeinnstillinger som kan tilpasses individuelle behov. For å slå sammen strykebrettet utfører du prosedyren i motsatt rekkefølge.



Hvis aktuelt:



Производител/Výrobce/Hersteller/Manufacturer/Fabricante/
Κατασκευαστής/Gyártó/Produttore/Producent/Producător/Výrobca:

Eurogold Industries LTD
Promyslova 1/154, UA-10025 Zhytomyr,
office@eurogold-industries.com,
www.eurogold-industries.com

Упълномощен представител/Autorizovaný zástupce/Bevollmächtigter Vertreter/
Authorized representative/Representante autorizado/Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/
Meghatalmazott képviselő/Rappresentante autorizzato/Przedstawiciel upoważniony/
Reprezentant autorizat/Splnomocnený zástupca:

Eurogold Handels GmbH
Sekull 12, A-9212 Techelsberg,
mail:office@eurogold-industries.com