[SI] – Navodila za uporabo

POMEMBNO: Pred uporabo v celoti preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

- OPOZORILO: Hranite zunaj dosega otrok.
- OPOZORILO: Likalne deske ne uporabljajte, če je kateri koli njen del zlomljen, poškodovan ali manjka. Pred vsako uporabo jo preverite.
- Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Vse mere so približne.
- Po uporabi je priporočljivo izdelek shraniti na suhem mestu in ga zaščititi pred neposredno sončno svetlobo.
- Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

V primeru uporabe električnih/elektronskih komponent:


i) Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe brez zadostnih izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila za varno uporabo naprave ter razumejo nevarnosti, povezane z njeno uporabo.
j) Otroci se z likalno desko oziroma pripomočki za likanje ne smejo igrati.
k) Otroci čiščenja in vzdrževanja, ki ju izvaja uporabnik, ne smejo opravljati brez nadzora.
l) V primeru okvare, če likalne deske dlje časa ne uporabljate in/ali pred vsakim čiščenjem izvlecite električni vtič iz vtičnice.
m) Če je napajalni kabel likalne deske poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali ustrezno usposobljena oseba, da se preprečijo morebitne nevarnosti.
n) Pred shranjevanjem počakajte, da se vse naprave (npr. likalna deska, pripomočki za likanje in likalnik) popolnoma ohladijo.

Varnostna navodila za uporabo podaljška:

Podaljškov ne povezujte zaporedno.

Podaljška ne uporabljajte, če je prekrit.

Električna vtičnica: 250 V~, 16 A.



Производител/Výrobce/Hersteller/Manufacturer/Fabricante/
Κατασκευαστής/Gyártó/Produttore/Producent/Producător/Výrobca:

Eurogold Industries LTD
Promyslova 1/154, UA-10025 Zhytomyr,
office@eurogold-industries.com,
www.eurogold-industries.com

Упълномощен представител/Autorizovaný zástupce/Bevollmächtigter Vertreter/
Authorized representative/Representante autorizado/Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/
Meghatalmazott képviselő/Rappresentante autorizzato/Przedstawiciel upoważniony/
Reprezentant autorizat/Splnomocnený zástupca:


Eurogold Handels GmbH
Sekull 12, A-9212 Techelsberg,
mail:office@eurogold-industries.com

[SI] – Navodila za uporabo


Višine likalne deske ne nastavljajte, ko je likalnik na njej. Likalnik lahko pade, likalna deska pa se lahko nenadoma sama zloži. Napravo uporabljajte samo v suhih prostorih.

Napravo uporabljajte samo, ko je postavljena v delovni položaj na ravno in stabilno površino. Otroci naprave ne smejo uporabljati. Med likanjem likalnika ne odlagajte na prevleko likalne deske. Ne dotikajte se vroče površine likalne deske. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe oseb ali živali ter materialno škodo, ki nastanejo zaradi nepravilne ali neustrezne uporabe naprave.

Za razpiranje likalne deske z obema rokama primite zgornji del deske in pritisnite ročaj, pri čemer morajo noge deske stati na ravnih tleh. Likalna deska omogoča nastavitev več višin, ki jih lahko prilagodite svojim potrebam. Za zlaganje likalne deske postopek izvedite v obratnem vrstnem redu.



Če je primerno:



Производител/Výrobce/Hersteller/Manufacturer/Fabricante/
Κατασκευαστής/Gyártó/Produttore/Producent/Producător/Výrobca:

Eurogold Industries LTD
Promyslova 1/154, UA-10025 Zhytomyr,
office@eurogold-industries.com,
www.eurogold-industries.com

Упълномощен представител/Autorizovaný zástupce/Bevollmächtigter Vertreter/
Authorized representative/Representante autorizado/Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/
Meghatalmazott képviselő/Rappresentante autorizzato/Przedstawiciel upoważniony/
Reprezentant autorizat/Splnomocnený zástupca:

Eurogold Handels GmbH
Sekull 12, A-9212 Techelsberg,
mail:office@eurogold-industries.com