[SK] – Návod na použitie

DÔLEŽITÉ: Pozorne si prečítajte celý tento návod na použitie a uschovajte ho na nahliadnutie v budúcnosti.

- VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí.
- VAROVANIE: Nepoužívajte žehliacu dosku, ak je niektorá jej časť zlomená, poškodená alebo chýba. Pred každým použitím ju skontrolujte.
- Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Všetky rozmery sú približné.
- Po použití sa odporúča uložiť výrobok na suché miesto a chrániť ho pred priamym slnečným žiarením.
- Nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky.

V prípade použitia elektrických/elektronických komponentov:


i) Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré s jeho používaním súvisia.
j) Deti sa nesmú hrať so žehliacou doskou ani s pomôckami na žehlenie.
k) Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu bez dozoru.
l) Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, ak dôjde k poruche, ak sa žehliaca doska dlhší čas nepoužíva a/alebo pred každým čistením.
m) Ak je napájací kábel žehliacej dosky poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo iná odborne spôsobilá osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
n) Pred uskladnením nechajte všetky zariadenia (napr. žehliacu dosku, pomôcky na žehlenie a žehličku) úplne vychladnúť.

Bezpečnostné pokyny na používanie predlžovacieho kábla:

Nezapájajte predlžovacie káble za sebou.

Nepoužívajte predlžovací kábel, ak je zakrytý.

Elektrická zásuvka: 250 V~, 16 A.



Производител/Výrobce/Hersteller/Manufacturer/Fabricante/
Κατασκευαστής/Gyártó/Produttore/Producent/Producător/Výrobca:

Eurogold Industries LTD
Promyslova 1/154, UA-10025 Zhytomyr,
office@eurogold-industries.com,
www.eurogold-industries.com

Упълномощен представител/Autorizovaný zástupce/Bevollmächtigter Vertreter/
Authorized representative/Representante autorizado/Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/
Meghatalmazott képviselő/Rappresentante autorizzato/Przedstawiciel upoważniony/
Reprezentant autorizat/Splnomocnený zástupca:


Eurogold Handels GmbH
Sekull 12, A-9212 Techelsberg,
mail:office@eurogold-industries.com

[SK] – Návod na použitie


Nenastavujte výšku žehliacej dosky, keď je na nej položená žehlička. Žehlička môže spadnúť a doska sa môže náhle samovoľne zložiť. Zariadenie sa smie používať iba na suchých miestach.

Zariadenie sa smie používať iba vtedy, keď je rozložené do pracovnej polohy a umiestnené na rovnom a stabilnom povrchu. Deti nesmú zariadenie používať. Počas žehlenia neodkladajte žehličku na poťah žehliacej dosky. Nedotýkajte sa horúceho povrchu žehliacej dosky. Výrobca nezodpovedá za zranenia osôb, poranenia zvierat ani za škody na majetku spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním zariadenia.

Pri rozkladaní žehliacej dosky uchopte jej hornú časť oboma rukami a stlačte rukoväť, pričom nohy dosky musia byť položené na rovnom povrchu. Žehliaca doska má niekoľko výškových úrovní, ktoré možno prispôsobiť individuálnym potrebám. Pri skladaní žehliacej dosky postupujte v opačnom poradí.



Ak je to relevantné:



Производител/Výrobce/Hersteller/Manufacturer/Fabricante/
Κατασκευαστής/Gyártó/Produttore/Producent/Producător/Výrobca:

Eurogold Industries LTD
Promyslova 1/154, UA-10025 Zhytomyr,
office@eurogold-industries.com,
www.eurogold-industries.com

Упълномощен представител/Autorizovaný zástupce/Bevollmächtigter Vertreter/
Authorized representative/Representante autorizado/Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/
Meghatalmazott képviselő/Rappresentante autorizzato/Przedstawiciel upoważniony/
Reprezentant autorizat/Splnomocnený zástupca:

Eurogold Handels GmbH
Sekull 12, A-9212 Techelsberg,
mail:office@eurogold-industries.com