








Käesolevas dokumendis kirjeldatakse astmetoolide ja redelite kasutamist.

ENNE KASUTAMIST

Palun lugege enne astmetoolide ja redelite kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend ning pöörake erilist tähelepanu kõikidele kasutusjuhiste ja hoiatuste, et tagada oma ohutus ja tervis. Palun säilitage käesolev kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks.

Üldine teave

- Müüja peab tagama, et kasutusjuhend on seadmega kaasas.
- Redeli omanik peab tagama, et kasutusjuhend antakse seadme kasutajale.

	Hoiatus: redelilt kukkumise oht.
	Vaadake kasutusjuhendit.
	Kontrollige redelit pärast kohaletoimetamist ja enne esimest kasutamist, veenduge, et redel ei ole kahjustatud, ning kontrollige selle osade töökorrasolekut. Ärge kasutage kahjustatud redelit.
	Maksimaalne koormus on 150 kg, ärge ületage maksimaalset koormuspiirangut.
	Kasutage redelit ainult tasasel ja kindlal pinnal.
	Ärge sirutage end liiga kaugele.
	Ärge kasutage redelit märdunud pinnal.

	<p>Redelit võib korraga kasutada ainult 1 inimene.</p>
	<p>Tõuske ja laskuge alati redelile näoga.</p>
	<p>Hoidke redelist kindlalt kinni üles- ja alla ronides ning redelit kasutades.</p>
	<p>Vältige redelile liigset külgkoormust, näiteks tugevate materjalide (telliste või betooni) puurimisel.</p>
	<p>Ärge kandke redelil olles kaasas raskeid või suuremahulisi seadmeid.</p>
	<p>Kandke redelile ronides alati sobivaid jalatseid.</p>
	<p>Veenduge, et olete piisavalt heas füüsilises vormis redeli kasutamiseks. Teatavad terviseprobleemid või ravimid, alkoholi- või uimastite kuritarvitamine võivad muuta redeli kasutamise ohtlikuks.</p>
	<p>Tuvastage töökohas kõik elektrilised ohud, näiteks õhuliinid või muud avatud elektriseadmed, ning ärge kasutage redelit kohtades, kus esineb elektrilisi ohte.</p>

	Ärge kasutage redelit sillana.
	Redel on mõeldud mitteprofessionaalseks kasutamiseks.
	Ärge astuge seisva redelilt kõrvale.
	Avage redel enne kasutamist täielikult.
	Kasutage redelit ainult koos turvaseadmetega.
	Seisutrepid ei tohi kasutada toetustrepina, välja arvatud juhul, kui need on selleks ette nähtud.
	Ärge kasutage kaht ülemist astet / pulka, millel puudub platvorm ja käte / põlvede toetus, seisealana.

Remont, hooldus ja hoiustamine

- Redeli remonti ja hooldust tohib teha ainult pädev isik ning seda tuleb teha vastavalt tootja juhiste. MÄRKUS: pädev isik tähendab isikut, kes on tuttav sellise seadme remondi ja hooldusega, nt on saanud tootja poolt koolituse.
- Palun võtke ühendust tootja või müüjaga, kui vajate varuosade, näiteks jalakatte vahetamist.
- Hoidke redelit vastavalt tootja juhiste.
- Ärge hoidke redelit ruumides, kus tingimused võivad põhjustada defekte (kõrge niiskus, liiga kõrge temperatuur jne).
- Hoidke redelit püsti (nt riputatuna konksudele või horisontaalselt tasasel pinnal teistest esemetest eemal).

- Hoidke astmetoolid ja redelid ruumides, kus need on kaitstud mehaaniliste kahjustuste, kuivamise, saastumise ja painumise eest.
- Hoidke astmetoolid ja redelid nii, et vältida komistamist ja takistuste tekkimist.
- Hoidke astmetoolid ja redelid nii, et vältida nende kasutamine kuritegelikel eesmärkidel.
- Hoidke redelit kaitstuna volitamata kasutamise eest (näiteks laste käeulatuses väljas).

Regulaarsete kontrollide käigus jälgige järgmist:

- Kontrollige esi- ja tagajalgade (püstosade) terviklikkust ning veenduge, et neil ei oleks paindeid, kõverusi, mülke, pragusid, roostet ega mädanemist.
- Kontrollige, et kinnituspunktides olevad jalad / piidad oleksid heas seisukorras.
- Kontrollige kinnitusdetailide (tavaliselt needid, kruvid, tihvtid) olemasolu, veenduge, et need on kindlalt kinnitatud ja roostetamata.
- Kontrollige pulkade / astmete olemasolu, veenduge, et need on täielikult kinnitatud, kulumata ja roosteta.
- Kontrollige esi- ja tagajalgade hingede kahjustuste ja rooste puudumist ning veenduge, et need on täielikult kinnitatud.
- Kontrollige kinnitusseadet, see peab olema horisontaalses asendis, kontrollige selle olemasolu ning latide ja nurgakinnituste kinnitust, rooste ja defektide puudumist.
- Kontrollige redelite ülaosas asuvate konksude olemasolu ja kinnitust, kahjustuste ja rooste puudumist ning kinnituse tugevust astmetele.
- Kontrollige juhikute olemasolu, kahjustuste ja rooste puudumist ning kinnituse tugevust jalale.
- Kontrollige jalakatte olemasolu, nende kinnitust, kulumist, rooste ja kahjustuste puudumist.
- Kontrollige, et redelil ei oleks mustust (nt muda, värvi, õli või rasva).
- Kontrollige lukustusseadme (kui see on paigaldatud) töötamist ning defektide ja rooste puudumist.
- Kontrollige, kas platvormil on olemas kõik osad ja kinnitusdetailid (kui need on paigaldatud) ning kas neil puuduvad defektid ja rooste.

Kui üks või mitu eespool nimetatud punkti ei ole täidetud, on redeli kasutamine KEELATUD.

Redeli kasutamine

- Ärge viibige redelil pikka aega ilma regulaarsete vaheaegadeta (väsimus on ohtlik).
- Kinnitage redel transportimisel korralikult, et vältida kahjustusi.
- Veenduge, et redel sobib antud ülesandeks.
- Ärge kasutage määratud redelit; eemaldage sellelt määrused, nagu värv, õli ja lumi.
- Ärge kasutage redelit ebasoodsates ilmastikutingimustes, nt tugeva tuule korral.
- Olge redeli paigutamisel ettevaatlik, arvestades kokkupõrkeohtu (inimesed ja esemed, nt jalakäijad, autod või ukсед). Kinnitage tööpiirkonnas võimaluse korral ukсед (v.a tuletõrje väljapääsud) ja aknad.
- Elektritööde tegemiseks kasutage mittetulejuhvast materjalist redeleid.
- Redeli konstruktsiooni muutmine on keelatud.
- Redelil seistes on keelatud seda liigutada.
- Olge ettevaatlik, kui kasutate redelit tugeva tuule korral väljas.